

# CONO

3. Połóż blat na podłodze spodem do góry



4. Połóż nogi na blacie i wyśrodkuj ich położenie. Zaznacz miejsce wkręcania wkrętów i nawierć wiertłem -  $\varnothing$  2,0 w przypadku blatu dębowego naturalnego  
-  $\varnothing$  1,5 w przypadku blatu z płyt



5. Przykręć blat do stelaża wkrętami 3,5 x 35 (4 szt.) i 3,5 x 45 (4 szt.)

$\varnothing$  3,5x35 – do cienkiej stopki

$\varnothing$  3,5x45 – do łącznika



6. Obróć ławę i postaw na podłodze.



7. Życzymy miłego użytkowania